

# TNB TRANSMISSOR DE NÍVEL Tipo Bóia Magnética

# Manual de Instruções

Leia este manual atentamente antes de iniciar a operação do seu aparelho. Guarde-o para futuras consultas. Anote o modelo e número de série do medidor, que aparecem na plaqueta do mesmo. Informe estes dados à assistência técnica, quando necessário.

**TECNOFLUID** 

## ÍNDICE

1.	INTRODUÇÃO	3
	Princípio de Funcionamento	3
2.	COMPONENTE / DIMENSÕES	4
3.	INSTALAÇÃO	5
	Instalação Mecânica	5
	Instalação Elétrica	5
4.	CALIBRAÇÃO / MANUTENÇÃO	6
5	ESDECIFIC A CÔFS TÉCNIC A S	7

## INTRODUÇÃO

Os transmissores de nível tipo bóia magnética são da TECNOFLUID, são instrumentos projetados para fornecerem uma indicação de nível contínua, precisa e econômica, para líquidos não incrustantes. A variedade de materiais nas quais pode ser construído permite a sua utilização para a medição dos mais diversos produtos corrosivos.


## Princípio de Funcionamento

A indicação de nível contínua é obtida através de um sensor linear (utilizando-se reed-switches) e resistores de precisão hermeticamente selados no interior da haste. Uma bóia magnética desloca-se pela haste, aciona os reedswitches causando uma variação de resistência (sinal potenciométrico). Tal variação de resistência é processada pela unidade eletrônica e convertida em sinal 4 a 20mA, que pode ser utilizado diretamente pela malha de controle ou em conjunto com indicador de nível analógico ou digital (tendo como opções, pontos de alarme).



Figura 1.1 - Transmissor de nível tipo bóia magnética

## 2. COMPONENTE



#### Conexão Elétrica:

Rosca DN 1/2" ou 3/4" - Padrão NPT

#### Conexão ao Processo:

Rosca DN 2" a 3" - Padrão BSP

Flange ANSI de 2" a 6"

## Diâmetro da Bóia:

52, 75 ou 90 mm (bóia simples)

350 mm (bóia tripla, para líquidos incrustantes)


## 3. INSTALAÇÃO

## Instalação Mecânica

Os transmissores de nível série TNB podem ser fornecidos com conexões roscadas ou flangeadas, sendo sua instalação física simples, exigindo apenas o procedimento padrão para o determinado tipo de conexão.

## Instalação Elétrica

A conexão elétrica deve obedecer o esquema indicado abaixo.



## 4. CALIBRAÇÃO / MANUTENÇÃO

Todos os equipamentos da Tecnofluid fornecidos são pré-calibrados com indicação de 4 a 20 mA, se por algum motivo for necessária uma calibração do instrumento, siga os procedimentos abaixo relacionados ou entre em contato com um de nossos Técnicos:

- 1) Conectar um miliamperímetro aos borners correspondentes;
- Conectar a fonte de alimentação com a tensão indicada (ver esquema de ligação);
- 3) Posicionar a bóia no nível mínimo desejável;
- 4) Verificar a indicação de corrente e, se caso o valor não corresponda a 4mA, atue sobre o trimpot "ZERO" até obter tal valor;
- 5) Posicionar a bóia no nível máximo desejável;
- 6) Verificar a indicação de corrente e, caso o valor não corresponda a 20mA, atue sobre o trimpot "SPAN" até obter 20mA.

#### **Notas**

A placa de condicionamento de sinal de saída contém dois trimpots responsáveis pelo ajuste de Range, zero e Span, sendo eles:

ZERO = Ajuste do 4mA SPAN = Ajuste do 20mA

A manutenção periódica consiste em inspecionar o livre deslocamento da bóia magnética na haste.

Caso o processo em que se encontra instalado o equipamento permita a impregnação do produto na haste e/ou na bóia, ou contenha sólidos em suspensão, estabelecer um período para que se faça a inspeção. A haste e a bóia devem ser limpos de qualquer material que venha a comprometer o livre deslocamento da bóia na haste.

## 5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

#### Modelo / Tipo:

Transmissor de nível tipo bóia magnética - TNB, marca Tecnofluid

#### Materiais:

Caixa ..... Alumínio

Niple ..... Alumínio / Aço inoxidável

Haste ..... Aço inoxidável

Bóia ..... Aço inoxidável

Invólucro ...... IP 65 ou Nema 7 (opcional)

## Peso:

Peso total aproximado de 1 kg a 3,5 kg (depende do comprimento)

#### Contato Elétrico:

Quantidade ..... 01

Tipo ..... Microchave SPDT

Capacidade...... 10 A / 250 Vac

Consumo máximo...... 10 VA

#### Condições de Operação:

Temperatura de operação...... Sensor: -5°C a 80°C

Unidade eletrônica: 0°C a 60°C

Pressão máxima de trabalho...... 35 kgf/cm<sup>2</sup>.

Faixa máxima de medição...... até 6000 mm

Alimentação elétrica...... 12 a 36 Vcc (regulado)

Sinal de saída..... 4 a 20 mA



Rua Professor Lydio Machado Bandeira de Melo, 67 - Honório Bicalho -

CEP: 34000-000 - Nova Lima - MG.

Telefax: 31 3465 5900

E-mail: vendas@tecnofluid.com.br

Web Site: www.tecnofluid.com.br

Versão: 2008

Impressão: 4 de abril de 2014

Tecnofluid do Brasil LTDA ©